


7. Установить балки MGN в верхней части стеллажа и соединить их между собой горизонтальными (рис. 16).

7. Install MGN beams in the upper part of shelving and connect them with horizontal pieces (see picture 16).

(рис. 16)
(pct. 16)



Первоначальная устойчивость достигнута.
Initial stability is ensured.

ВНИМАНИЕ: вспомогательные балки MGN демонтировать после крепления стеллажей к полу.
NOTE: Accessory MGN beams should be removed when the shelving is fixed to the floor.