


**ПРОВЕДЕНИЕ СБОРОЧНЫХ РАБОТ
ASSEMBLY PROCEDURE**


1. Собрать раму согласно комплектации (рис. 6, 7, 8, 9 и табл. 1, 2) и схеме сборки рам (см. рис. 5) в соответствии с техническим заданием (рис. 1).

1. Assemble a frame according to configuration (see picture 6, 7, 8, 9 and table 1, 2) and assembly diagram of the frames (see picture 5) according to the technical assignment (see picture 1).

ВНИМАНИЕ! Обратит особое внимание на направление наклонной перфорации (рис. 2).
NOTE: Please pay attention to direction of inclined holes (see picture 2).




(рис. 1)
(pct. 1)



(рис. 2)
(pct. 2)

2. Установить кронштейны ложементов на рамы на требуемой высоте согласно схеме расположения ярусов. Закрепить кронштейны на стойке (рис 3, 4).

2. Fix lodgment brackets on a frame at the required height as per levels layout. Secure the brackets on the upright (see picture 3, 4).



(рис. 3)
(pct. 3)

