

15. Произвести демонтаж вспомогательных балок MGN (рис. 25).

15. Disassemble the auxiliary MGN beams (see picture 25).

(рис. 25)
(pct. 25)

