


8. Для стеллажей с четным количеством паллетомест (для стеллажей с нечетным количеством паллетомест данный пункт пропустить):

Собрать отдельно стойки с подпятником. Установить кронштейны ложементов (пункт 2). Соединить стойки между собой с помощью вспомогательной балки MGN в нижней части и балки MGN в верхней части. Поднять конструкцию и произвести крепление с первым рядом с помощью соединителей спаренного ряда и крепежа. Соединитель спаренного ряда располагать сверху стеллажа (рис. 19).

8. For shelving with even number of pallets only (omit this point for shelving with odd number of pallets):

Assemble uprights and foot steps individually. Install lodgments' brackets (p. 2). Connect the uprights with an auxiliary MGN beam on top and bottom. Lift the structure and connect to the first row with connectors of adjacent rows and fasteners. Locate the connector of adjacent rows on top of the shelving (see picture 19).



(рис. 19)
(pct. 19)