




16. В случае, когда стеллаж не является проходным, необходимо установить задние перекрестные диагонали, равномерно распределив их по высоте секции (рис. 26, 27, 28, 29 и табл. 3).

16. If shelving is not through install rear cross diagonal pieces distributed evenly from top to bottom of the section (see picture 26, 27, 28, 29 and table 3).




(рис. 26)
(pct. 26)


Схема расположения диагоналей в секции загрузки глубинных стеллажей (рис. 27).
Layout of diagonal pieces in load section of drive-in shelving (see picture 27).




6000




6500



7000



7500



8000

(рис. 27)
(pct. 27)