







Монтажная схема рам стеллажа при загрузке поддонами (рис. 12).
Frames assembly diagram for pallet loaded shelving (see picture 12).







ПОДДОН 800x1200
PALLET 800x1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



ПОДДОН 1000x1200
PALLET 1000x1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



(рис. 12)
(pct. 12)