

19. Собрать ствольной отсек согласно схеме планировки.

Ствольной отсек собирается по принципу сборки рам, только соединительным элементом от горизонтали-диагонали к стойке является кронштейн диагонали. Вверху устанавливаются балки MGN, горизонтальные, связывающие балки не ставятся (рис. 32, 33, 34, 35, 36 и табл. 4).

19. Assemble an interconnection section according to the layout.

The interconnection section should be assembled in the same way as the frames but brackets of diagonal piece are used as interconnection element between horizontal or diagonal piece and upright. Install MGN beams on top, horizontal pieces connecting the beams are not used (see picture 32, 33, 34, 35, 36 and table 4).

(рис. 32)

(pct. 32)

