



ПРОВЕДЕНИЕ СБОРОЧНЫХ РАБОТ ASSEMBLY PROCEDURE

На стойках крайних рядов стеллажа (с одиночными кронштейнами ложемента) необходимо закрепить кронштейны с помощью болта с гайкой, а также установить вкладыши GA00-0000000 в местах крепления кронштейнов. В том случае, если в зоне установки кронштейна (в пределах 100 мм от болта) крепятся диагонали - вкладыш не устанавливается (рис. 4).

On the uprights of the shelving edge rows (with single lodgment brackets) it's necessary to fix the brackets with a bolt and a nut, as well as to put GA00-0000000 inserts in brackets' attaching points. In case there are diagonal pieces fixed in the area of bracket installation (within 100 mm from the bolt) - the insert shouldn't be put in. (see picture 4).

(рис. 4)
(pct. 4)

А - установка вкладышей требуется.
A - installation of inserts is needed.



В - установка вкладышей не требуется.
B - installation of inserts is not needed.

