

На всех отдельно стоящих стойках для обеспечения жесткости вставить вкладыши GA00-0000000 в зоне установки балки MGN и соединителя спаренного ряда.

На отдельно стоящих стойках крайних рядов стеллажа (с одиночным кронштейном ложементов) вставить вкладыши GA00-0000000:

- между полом и нижним кронштейном ложемента;
- между соседними кронштейнами ложементов по всей длине стойки;
- между верхним кронштейном ложемента и верхним краем стойки (рис. 20).

To make all individual uprights rigid put the inserts GA00-0000000 in the installation area of MGN beam and the connector of adjacent rows.

On the individual uprights of the shelving edge rows (with a single lodgment bracket) it's necessary to put in the inserts GA000000000:

- between the floor and the lower lodgment bracket;
- between the adjacent lodgments brackets along the whole length of the upright;
- between the upper lodgment bracket and the upper edge of the upright. (see picture 20)

(рис. 20  
(pct. 20)

