


5. Аналогичным способом установить следующую раму. Расстояние должно быть равным ширине секции (рис. 14).



5. Install the next frame in the same way. Distance between the frames should be equal to the section width (see picture 14).



(рис. 14)  
(pct. 14)

6. Установить вспомогательные балки MGN в нижней части стеллажа для обеспечения первоначальной устойчивости (рис. 15).

6. Install accessory MGN beams in the lower part of the shelving to ensure initial stability (see picture 15).



(рис. 15)  
(pct. 15)